

# **Sciovia Pierfaone 2**

## **ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO**

### **TITOLO VIII – 33. DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI**

I viaggiatori devono rispettare le norme contenute nel presente Regolamento di esercizio per la parte che li riguarda, e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, sono impartite, in circostanze speciali, dagli agenti dell'impianto.

I viaggiatori devono comportarsi in maniera da non arrecare pericolo o danni ad altre persone.

Si elencano le principali disposizioni per i viaggiatori.

1) I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi dell'impianto. Il biglietto deve essere esibito al personale su richiesta.

Nel prezzo del biglietto è compreso il diritto al trasporto degli sci e di un piccolo bagaglio a mano non ingombrante, non eccedente le dimensioni di 60x35x15 cm, il peso di 10 kg e non contenente materiali pericolosi o nocivi e tale da consentire comunque una corretta posizione del viaggiatore agganciato al traino, nonché la corretta manovra del piattello.

2) L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza salvo che per il personale di servizio, gli incaricati della sorveglianza e gli addetti al soccorso.

3) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia nelle stazioni che in linea nonché le particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dal personale dell'impianto.

4) È vietata la salita alle persone in evidente stato di alterazione delle condizioni psicofisiche ovvero quelle non sufficientemente protette in relazione alle condizioni climatiche ambientali, quelle portanti oggetti che impediscono un agevole utilizzo dei traini, nonché quelle che per il loro stato o il loro comportamento possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare i viaggiatori e turbare l'ordine pubblico.

5) Nelle stazioni ai viaggiatori è vietato:

- a) in assenza del personale addetto, accedere alle banchine di imbarco e, in particolare, impegnare i traini;
- b) seguire percorsi non prestabiliti nelle stazioni e manomettere qualsiasi dispositivo dell'impianto;
- c) fumare.

6) Alla partenza i viaggiatori devono mettersi nelle posizioni che sono ad essi indicate dagli agenti.

7) Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto dell'impianto deve avvertire il personale dell'impianto e richiedere le istruzioni del caso. Su richiesta degli interessati il personale provvederà a rallentare la velocità dell'impianto o a fermarlo per favorire l'attacco ed il distacco dal traino.

8) I viaggiatori dotati di snowboard devono, durante il tragitto, per ragioni di sicurezza, mantenere il piede posteriore non attaccato alla tavola.

9) In linea ai viaggiatori è vietato:

- a) provocare in qualsiasi modo oscillazioni dei traini;
- b) viaggiare in posizione scorretta;
- c) distaccarsi lungo la linea;
- d) gettare oggetti di qualsiasi tipo lungo la linea;
- e) fumare.

10) Nel caso di evacuazione dei viaggiatori in linea, essi devono attendere il personale addetto all'evacuazione conservando la posizione corretta senza distaccarsi dai traini.

11) Il trasporto dei viaggiatori disabili, compresi i loro ausili, richiede una preliminare pianificazione con l'Esercente.

È facoltà dell'utente disabile richiedere il rallentamento o l'arresto dell'impianto per consentire l'imbarco.

Gli ausili utilizzabili su sciovie da viaggiatori disabili devono possedere i seguenti requisiti:

- a) attacco e rilascio di facile utilizzo ed affidabile, anche in caso di caduta;
- b) possibilità di evitare l'arretramento dello sciatore e del suo equipaggiamento in caso di caduta o sgancio accidentale (presenza di anti-arretramento sui mezzi di ausilio o possibilità da parte dell'utente di fermare l'ausilio).

12) È consentito il trasporto di animali domestici quali cani, gatti, uccelli, piccoli animali.

Il trasporto degli animali è consentito solo se la taglia e la tipologia, nonché i sistemi di ausilio al trasporto, permettono al viaggiatore di trasportare l'animale in sicurezza.

I viaggiatori con animali al seguito devono comunque adottare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità propria e dei terzi. Resta a carico del proprietario dell'animale, la responsabilità per qualunque danno a persone o cose o anche all'impianto funiviario che potrebbe verificarsi nel corso del trasporto.

13) I viaggiatori che non osservino le disposizioni precedenti saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati all'Esercente, agli altri viaggiatori ed a terzi.

14) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati alla ANSFISA al seguente indirizzo:

Roma, Via Del Policlinico, 2 - Tel. +39 06 48880625, +39 06 48880621. Email: [ansfisa@ansfisa.gov.it](mailto:ansfisa@ansfisa.gov.it)

con l'indirizzo preciso del reclamante, senza del quale saranno considerati anonimi e non si darà ad essi alcun seguito.

15) Per quanto riguarda la vigilanza sul corretto comportamento, gli obblighi e le responsabilità degli utenti trasportati sugli impianti a fune, gli obblighi e le responsabilità degli utenti per il corretto utilizzo del titolo di viaggio, il potere di prevenzione e di accertamento spetta ai funzionari della ANSFISA e agli incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art.35 della l.r. 20/2008;

16) I trasgressori delle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi cartelli affissi sia nelle stazioni che in linea, la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori e degli agenti o rechi danno agli impianti, saranno deferiti all'autorità giudiziaria qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato previste dagli artt. 432 e 650 del codice penale.

### **Specifiche per trasporto disabili**

Il trasporto dei viaggiatori disabili, compresi i loro ausili, richiede una preliminare pianificazione anche riguardo alle operazioni di evacuazione.

Ai fini dell'utilizzo degli impianti funiviari sono individuati i seguenti gruppi funzionali di persone disabili:

- 1) Sitting: persone non in grado di utilizzare gli impianti rimanendo in piedi e che, pertanto, necessitano di ausili per lo scivolamento sulla neve qualora debbano utilizzare impianti funiviari con lo scopo di praticare lo sci;
- 2) Standing: persone che riescono ad accedere agli impianti da "in piedi", sebbene affetti da menomazioni;
- 3) Blind: persone affette da cecità assoluta e parziale.

Se la persona, a causa della natura della propria disabilità, necessita di un'assistenza o dell'uso di ausili deve, prima di acquistare il titolo di trasporto, accordarsi con l'Esercente circa le modalità di viaggio.

Inoltre, la persona disabile deve comunicare al personale addetto all'impianto le eventuali particolari esigenze per l'imbarco e lo sbarco (arresto, rallentamento).

Il numero massimo delle persone con disabilità ammesse contemporaneamente sull'impianto è di 1.